



## VAKUM POMPASI KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.44
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

TAR H:

### C HAZLAR

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES

### YAPILACAK KONTROLLER

1	Bakıma ba lamadan Pompa durdurulacak.(kontrol panosundan arteli off konumuna al)	
2	Ya seviyesi kontrol edilecek.	
3	Ya ve hava kaçak kontrolü yapılacak.	
4	Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da i areti var mı kontrol edilecek. Çalışma saati forma i lenecek.	
5	Cihazın çalışması sırasında ses ve titre im kontrolü yapılacak.	
6	Pompa odasının ve pompanın temizli i yapılacak. (her hafta Cuma günleri)	
7	Hava filtresi kontrol edilecek , gerekiyorsa temizlenecek.	
8	Kaplin durumu kontrol edilecek.	

**NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

**Bakımı Yapan**

**Teknik Servis Sorumlusu**

